トランス使用コア一覧

コア形状

EE－10	PC40			NC-2H	2HM5	MB3							
EE－13			2G1										
EE－16	PC40		2G1	NC-2H									
EE－19	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40		PL-7			
EE－22	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40					
EE－25			2E4										
EE－30	PC40		2G1										
EE－33													
EE－40	PC40												
EER－25．5	PC40					MB3	PM7						
EER－28	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40		PL-7			
EER－28L	PC40			NC-2H		MB3							
EER－33				NC-2H		MB3	PM7	DMR40		PL-7			
EER－35	PC40			NC-2H	2HM5	MB3	PM7	DMR40		PL-7		JPP4	
EER－39	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40					
EER－40	PC40			NC-2H		MB3							
EER－42	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40	DMR95				
EER－49	PC40			NC-2H		MB3	PM7	DMR40					
EER－50							PM7	DMR40		PL-5	PL-7		
EER－53							PM7	DMR40	DMR95	PL-5	PL-7		
EI－12．5	PC40			NC-2H									
EI－16	PC40			NC-2H		MB3							
EI－19	PC40		2E6	NC-2H		MB3				PL-7			
EI－22	PC40			NC-2H		MB3		DMR40					
EI－25	PC40		2E6	NC-2H		MB3							
EI－28	PC40			NC-2H		MB3							
EI－30	PC40			NC-2H		MB3							
EI－33	PC40			NC-2H		MB3		DMR40					
EI－35	PC40			NC-2H		MB3							
EI－40	PC40			NC-2H		MB3		DMR40					
EI－44	PC40												
EI－50	PC40	PC95		NC-2H		MB3							
EI－60	PC40					MB3							
EPC17	PC40	PC44											
EPC19	PC40					MB3							
EPC25	PC40	PC44		NC-2H		MB3							
EPC30	PC40			NC-2H									
ER－9．5	PC40												
ER－14．5	PC40	PC44		NC-2H									
PQ20／16	PC44			2HM5									
PQ20／20	PC40	PC44		NC-2H		MB3		DMR40					
PQ26／20	PC40												
PQ26／25	PC40	PC44		NC-2H		MB3		DMR40	DMR90				
PQ32／20	PC40	PC44		NC-2H									
PQ32／30	PC40												
PQ35／35	PC40	PC44		NC-2H	2HM5								
PQ40／40	PC40	PC44											
PQ50／50	PC44			NC-2H		MB3	PM7						
RM－12	PC40					MB3							
LP23／8	PC44												TP4